



Snabbmanual

1. Förbered dörrautomatikens gavel

Avlägsna klacken på automatikens gavel före montage.

Använd vår gaveltång för snabbast och säkrast resultat.

2. Montera kabelöverföring

Montera kabelöverföringen i automatikens gavel med medföljande fäste.

Fästet har integrerad dragavlastare för säker infästning av Flatscans flexslang.

3. Anslut Flatscan

Anslut Flatscan till ASSA:s standardkopplingsplint.

Inkoppling kan förberedas i förväg på bänk för snabbare installation.

4. Extra kabelgenomföring (vid behov)

För ytterligare kabeldragning finns ett förberett perforerat lock.

Avlägsna locket och använd det exempelvis för kablar till brandstyrning.

