

Axregel

Montageanvisning

Axregel

Stark låsbar reglering av passiv dörrhalva för pardörrar och låsning av skjutportar.



Bild på produkten

Förpackningen innehåller:

- Övre regelrör (1st), kapas i längd vid montage
- Undre regelrör (1st)
- Övre stångregel (1st, längre rundstång), kapas i längd vid montage
- Undre stångregel (1st)
- Kuggvred (1st)
- Plant slutbleck (2st)
- Vinklat slutbleck (2st)
- Bleck med kåpa (1st)
- M6 skruv korta (2st), för handtag
- M6 skruv lång (1st) för micromontage
- Handtag (1st)
- Micro (1st)




Bild på alla delar?

Detaljer:

- Kapas efter behov för dörrhöjder mellan 1900-2600.
Förlängd modell kan beställas för tillverkning.
 - Samtliga detaljer är elförzinkade.
 - Vridning handtag är valbart höger/vänster vid montage.
 - Utlåsning/Slaglängd: 22mm
-

Instruktioner:

Ställ det undre regelröret an mot dörren där regeln ska monteras med det plana slutblecket som distans (bild) och med skarvförbandet mot dörren.



Mät avståndet från övre kant av regelröret till övre karm (bilder) och dra av 3mm.



Mät ut detta mått från överkant övre regelrör och kapa (bilder).



Sätt ihop övre och undre regelrör och ställ an mot dörren, återigen med det plana blecket som distans. Använd gärna ett vattenpass eller laser för att hålla regeln rakt. Markera samtliga skruvhål och förborra/gänga.

Lägg i undre regel i undre regelstång med kuggstång till höger för högervriden öppning och till vänster för vänstervriden. Var noga med att regeln går till fullt ut-låst läge. Lägg i övre regel i det kapade övre regelröret (kuggstång på motsatt sida från undre). Sätt ihop övre och undre stång och tryck kuggstången för övre regeln i paritet med kuggstången för undre regeln (igen; var noga med att den undre är fullt ut-låst).



Lägg i kuggvredet i centrum hål med pinnen horisontellt (bild).



Använd litiumfett (spray) eller likvärdigt och applicera generöst på kuggstänger och kuggvred.

Montera cylinder i medföljande handtag (skruv ingår ej) och montera handtaget på undre regelrör. Vrid handtag till fullt öppet och markera övre regel vid regelstångens mynning. Vrid handtaget till fullt ut-låst och kapa/fasa övre regel vid markering.

Om microbrytare ska användas monteras denna genom hålet på regelrörets baksida. Microbrytaren kommer förmonterad på montageplattan för högeravridning.



Används vänstervridning så flytta microbrytaren till motsatt sida montageplattan (bild)



Montera fast plattan med den längre M6 skruven och var noga med att inte skada kabel eller ledare vid monteringen och kapa/bocka vipp-arm för funktion mot anslag på regeln.



Kapa skruven jäms med regelstångens yta.

Vrid handtaget till fullt inlåst och håll och ihop övre och undre del och montera på dörren.

Applicera litiumfett eller likvärdigt på regelstänger vid mynning regelrör.

Markera och fäll in slutbleck i över och underkant.